



## Korrekt anvendelse af Rammehoved

### VIGTIGT:



Rammehovedet placeres centreret på stolpen så den har fuld trykflade på stolpen.



Placeres stolpen i rammehovedets yderkant opstår diagonal belastning på stampekraftet/mejslen, som medfører til stampekraftets levetid reduceres, og kan knække.

**- Forkert anvendelse er ikke dækket af garanti.**

